

# INHOUD

I. Inleiding .....	1-1
II. Print Server Card Info .....	2-1
Parameterconfiguratie .....	2-2
Ondersteunde functies .....	2-5
Functie .....	2-5
III. Installatie in een Windows-omgeving .....	3-1
Afdrukken in Windows 95/98/Me met TCP/IP .....	3-3
Netwerk instellen .....	3-3
Print Server Card instellen .....	3-4
Een LPR-poort van SC-Print2000 toevoegen .....	3-6
Een IPP-poort van SC-Print2000 toevoegen .....	3-8
Afdrukken in Windows NT 4.0 met TCP/IP .....	3-10
Netwerk instellen .....	3-10
Print Server Card instellen .....	3-12
Afdrukken in Windows NT 4.0 met LPR .....	3-14
Afdrukken in Windows 2000/XP met TCP/IP .....	3-15
Netwerk instellen .....	3-15
Print Server Card instellen .....	3-16
Printen met gebruik van een Standaard TCP/IP Poort in Windows 2000/XP .....	3-18
Afdrukken in Windows 2000/XP met LPR .....	3-22
Een IPP-poort van Windows 2000/XP toevoegen .....	3-24
Afdrukken in Windows 95/98/Me met NetBEUI .....	3-26
Netwerk instellen .....	3-26
Print Server Card instellen .....	3-27
Printer toevoegen .....	3-28
Afdrukken in Windows NT 4.0 met NetBEUI .....	3-29

Netwerk instellen.....	3-29
Print Server Card instellen .....	3-30
Printer toevoegen.....	3-31
Afdrukken in Windows 2000 met NetBEUI .....	3-32
Netwerk instellen.....	3-32
Print Server Card instellen .....	3-33
Printer toevoegen.....	3-34
IV. Gebruik in een NetWare-omgeving .....	4-1
Afdrukken met NetWare .....	4-2
De modus afdrukserver.....	4-2
De modus externe printer .....	4-3
Afdrukken in een NetWare 5/4.x-omgeving .....	4-4
Configuratie in een NDS-omgeving.....	4-4
Configuratie in een bindery-omgeving .....	4-16
Afdrukken via een bestandsserver.....	4-22
Afdrukken in een NetWare 3.x-omgeving .....	4-23
Bestandsserver en Print Server Card configureren.....	4-23
Afdrukken via een bestandsserver .....	4-29
V. Gebruik in een Macintosh-omgeving .....	5-1
Afdrukken vanaf een Macintosh .....	5-2
PSC Setup Utility installeren en laden .....	5-2
General configuratie.....	5-6
AppleTalk configureren .....	5-7
Printer- en afdrukinstellingen opgeven.....	5-8
Andere protocols configureren .....	5-10
TCP/IP configureren .....	5-10
NetWare configureren .....	5-11
NetBEUI configureren .....	5-13

VI. Gebruik in een UNIX-omgeving .....	6-1
Bestand hosts configureren .....	6-2
Afdrukken met LPD .....	6-3
Gebruik in een Solaris 2.6-omgeving .....	6-4
Gebruik in een omgeving met Solaris 2.3x - 2.5x.....	6-6
Gebruik in een omgeving met HP-UX 9.x en 10.x .....	6-8
Gebruik in een AIX 4.x.x-omgeving .....	6-10
Gebruik in een BSD UNIX-omgeving .....	6-12
Afdrukken met FTP .....	6-14
VII. Gebruikerssoftware voor de Print Server Card .....	7-1
Gebruikerssoftware voor de Print Server Card starten .....	7-2
Print Server Card Snelle installatie .....	7-4
Print Server Card Standaardinstallatie .....	7-5
NICManager laden .....	7-6
IP-adres handmatig configureren .....	7-10
General configuratie .....	7-11
TCP/IP configureren .....	7-12
NetWare configureren .....	7-14
AppleTalk configureren .....	7-17
NetBEUI configureren .....	7-18
Configuratie bevestigen .....	7-19
Systeemstatus weergeven .....	7-20
NetWare-objecten beheren .....	7-21
NICManager configureren.....	7-23
SC-Print2000 installeren .....	7-25
SC-Print2000 installeren .....	7-25
LPR-poort voor SC-Print2000 toevoegen .....	7-26
IPP-poort voor SC-Print2000 toevoegen.....	7-27
Printerstuurprogramma instellen .....	7-29

XIII. Problemen oplossen .....	8-1
Problemen bij de installatie .....	8-2
Problemen in een Windows-omgeving (TCP/IP) .....	8-2
Problemen in een Windows-omgeving (NetBEUI) .....	8-2
Problemen in een NetWare-omgeving .....	8-3
Problemen in een Macintosh-omgeving .....	8-4
Appendix .....	1
IP-adres instellen met DHCP/BOOTP/RARP/ARP .....	2
IP-adres instellen met DHCP (Windows NT4.0) .....	2
IP-adres instellen met DHCP (Windows 2000) .....	4
IP-adres instellen met BOOTP .....	6
IP-adres instellen met RARP .....	7
IP-adres instellen met ARP .....	8
Over NetBEUI .....	10
Over TELNET .....	12