



Ghidul de siguranță

SISTEM MULTIFUNCȚIONAL DIGITAL COMPLET COLOR

MODEL : MX-C357F

MX-C407F

MX-C507F

MX-C557F

MX-C607F

IMPRIMANTĂ DIGITALĂ COMPLET COLOR

MODEL : MX-C407P

MX-C507P

MX-C607P

SISTEM MULTIFUNCȚIONAL DIGITAL

MODEL : MX-B557F

MX-B707F

IMPRIMANTĂ LASER

MODEL : MX-B557P

MX-B707P

ATENȚIE



ATENȚIE – PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.



ATENȚIE – PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferit împreună cu acest produs sau un cablu de schimb autorizat de producător.



ATENȚIE – PERICOL DE ELECTROCUTARE: Acest produs utilizează un comutator pentru consum redus de energie. Acesta nu deconectează fizic tensiunea c.a. de intrare. Pentru a evita riscul de electrocutare, scoateți întotdeauna cablul de alimentare din imprimantă când este necesară eliminarea tensiunii c.a. de intrare.



ATENȚIE – PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a reduce riscul de incendiu, când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul de alimentare trebuie să fie aprobat de Autoritatea de Comunicații și Media din Australia.



ATENȚIE – PERICOL DE ACCIDENTARE: Acest produs folosește laser. Utilizarea controalelor, reglajele sau executarea de proceduri, altele decât cele specificate în Ghidul de utilizare pot avea ca rezultat expunerea la radiații periculoase.

Acest produs poate genera mici cantități de ozon în cursul funcționării normale și poate fi prevăzut cu un filtru proiectat pentru limitarea concentrațiilor de ozon la niveluri cu mult sub limitele de expunere recomandate. Pentru a evita niveluri ridicate ale concentrației de ozon în timpul utilizării excesive, instalați acest produs în zone bine aerisite și înlocuiți filtrele de ozon și de evacuare dacă acest lucru este specificat în instrucțiunile de întreținere ale produsului. Dacă în instrucțiunile de întreținere ale produsului nu se face referire la filtre, înseamnă că acest produs nu include filtre care necesită înlocuire.

EMC (acest echipament și dispozitivele periferice)

ATENȚIE:

Trebuie folosite cabluri ecranate cu acest echipament în conformitate cu standardele EMC.

Acesta este un produs din Clasa A. În mediul casnic acest produs poate cauza interferențe radio, caz în care utilizatorul trebuie să ia măsurile necesare.

Vă rugăm să rețineți că MX-C357F este un produs EMC Clasa B.

Aceste accesorii speciale trebuie utilizate împreună cu dispozitivul.

Fiecare instrucțiune este valabilă și pentru opțiunile utilizate împreună cu acest echipament.

Tensiune de alimentare necesară

MX-C357F	AC 120 V \pm 10% 60 Hz 7.8 A 0.610kW
MX-C407F / MX-C507F	AC 120 V \pm 10% 60 Hz 10.6 A 1.020kW
MX-C557F / MX-C607F	AC 120 V \pm 10% 60 Hz 10.6 A 1.010kW
MX-C407P	AC 120 V \pm 10% 60 Hz 7.6 A 0.600kW
MX-C507P	AC 120 V \pm 10% 60 Hz 9.9 A 1.000kW
MX-C607P	AC 120 V \pm 10% 60 Hz 10.2 A 0.910kW
MX-B557F / MX-B707F	AC 120 V \pm 10% 60 Hz 10.4 A 0.975kW
MX-B557P / MX-B707P	AC 120 V \pm 10% 60 Hz 9.8 A 1.035kW

Tensiune locală ±10%

MX-C357F	220-240V: 3.9 A / 100-127V: 7.8 A 0.610kW / 0.610kW
MX-C407F / MX-C507F	220-240V: 5.7 A / 100-127V: 10.6 A 1.020kW / 1.020kW
MX-C557F / MX-C607F	220-240V: 5.3 A / 100-127V: 10.6 A 1.010kW / 1.010kW
MX-C407P	220-240V: 3.8 A / 100-127V: 7.6 A 0.600kW / 0.600kW
MX-C507P	220-240V: 5.1 A / 100-127V: 9.9 A 1.000kW / 1.000kW
MX-C607P	220-240V: 5.1 A / 100-127V: 10.2 A 0.910kW / 0.910kW
MX-B557F / MX-B707F	220-240V: 5.3 A / 100-127V: 10.4 A 0.975kW / 0.975kW
MX-B557P / MX-B707P	220-240V: 4.9 A / 100-127V: 9.8 A 1.035kW / 1.035kW

Mediu de operare

10°C - 35°C (50°F - 95°F)

(20% la 85% RH) 800-1013hPa

Emisii de zgomot

Emisiile de zgomot pot fi vizualizate la următoarea adresă URL:

<https://global.sharp/products/copier/products/>

Informații Laser

	Lungimea undei	Numar de impulsuri	Puterea de iesire
MX-C357F/ MX-C407F / MX-C507F/ MX-C407P/ MX-C507P	650-670 nm		Max 15 mW
MX-C557F / MX-C607F/ MX-C607P	755-800 nm		Max 20 mW
MX-B557F / MX-B707F/ MX-B557P / MX-B707P	755-800 nm		Max 25 mW

Pentru siguranța dvs., respectați măsurile de precauție de mai jos.

- Nu demontați dulapul, panoul de operare sau orice alte capace.
- Ușile exterioare și capacele echipamentului pot conține interblocaje de siguranță. Nu ocoliți niciun interblocaj de siguranță.

Pentru utilizatorii funcției fax

Instrucțiuni importante de siguranță

- Dacă unul dintre echipamentele dumneavoastră telefonice nu funcționează corect, acesta trebuie să fie imediat deconectat de la linie telefonică, deoarece poate afecta funcționarea rețelei de telefonie.
- Nu instalați niciodată un cablaj telefonic în timpul unei furtuni cu fulgere.
- Nu instalați niciodată prize de telefon în locații umede dacă respectiva priză nu este proiectată pentru a funcționa în spații cu umiditate ridicată.
- Nu atingeți niciodată firele sau bornele de telefon neizolate cu excepția cazului în care linia telefonică a fost deconectată de la interfața rețelei.
- La instalarea sau modificarea liniilor telefonice se recomandă să fiți prudenți.

- Evitați utilizarea telefonului (altul decât un telefon fără fir) în timpul unei furtuni cu fulgere și tunete. Posibil pericol de electrocutare datorită fulgerelor.
- Nu utilizați telefonul pentru a raporta o scurgere de gaze, dacă aparatul se află în apropierea zonei în care a apărut scurgerea.
- Nu instalați și nu utilizați aparatul în apropierea apei, sau dacă sunteți ud. Fiți atenți, nu vărsați lichide pe aparat.
- Păstrați aceste instrucțiuni.