



Instructie voor verwijderen/wissen van de gegevens data op de machine.

Model: MX-M905

Selecteer toets “Instellingen”.



Selecteer de toets “Beveiligings-instellingen”.




Login met uw beheerderswachtwoord. (standaard admin)

The screenshot shows a VNC window titled 'Instellingen' (Settings). At the top, there are buttons for 'Annuleren' (Cancel), 'LIJN' (Line), 'PRINTER', and 'Opdracht Status' (Task Status). Below this is a section titled 'Beheerdersaccount' (Administrator account) with 'Aanmelden' (Login) and 'Annuleren' (Cancel) buttons. A password field is labeled 'Wachtwoord' (Password) with a note '(5-255 cijfers)' (5-255 characters). Below the password field is a message: 'Voer de gegevens voor gebruikersauthenticatie in. Dit bericht kan worden bewerkt via Systeeminstellingen.' (Enter the data for user authentication. This message can be edited via System settings.). There are 'Aanmelden' (Login) and 'Annuleren' (Cancel) buttons below the message. At the bottom right is a 'Paginabegin' (Page start) button. At the bottom center is a 'HOME' button with a house icon.


Scrol links naar "Prive / apparaatgeg. Initialis." (Prive apparaatgegevens initialiseren).

The screenshot shows the 'Instellingen' (Settings) window with the 'Systeeminstellingen' (System settings) tab selected. The left sidebar shows a list of settings categories: 'Beveiligings- instellingen' (Security settings), 'Wachtwoord wijzigen' (Change password), 'Poortregeling' (Port control), 'Filterinstelling' (Filter setting), 'SSL-instellingen' (SSL settings), 'Voorwaarde- Instellingen' (Condition settings), 'S/MIME-instellingen' (S/MIME settings), 'Voorwaarde- Instellingen' (Condition settings), and 'IPsec-instellingen' (IPsec settings). The 'Wachtwoord wijzigen' option is highlighted with a red oval. The main content area shows the 'Wachtwoord wijzigen' (Change password) screen. It has a breadcrumb trail: 'Systeeminstellingen > Beveiligings- instellingen > Wachtwoord wijzigen'. There are buttons for 'Indienen' (Submit) and 'Terug naar Menulist' (Back to menu list). A checkbox is labeled 'Toegang tot Webpagina van Apparaat Beperken Via Wachtwoord' (Restrict access to device web page via password). Below this is a section titled 'Wachtwoord gebruiker' (User password) with a checkbox 'Wachtwoord wijzigen' (Change password). There are two password fields: 'Wachtwoord:' (Password) and 'Wachtwoord (bevestiging):' (Password (confirmation)), both with a note '(1-255)'. At the bottom right is a 'Paginabegin' (Page start) button. At the bottom center is a 'HOME' button with a house icon.


Druk op de toets “Prive / apparaatgeg. Initialis.”.



Scrol rechts naar beneden en lees wat er allemaal wordt gewist.



Druk op uitvoeren.



Na het indrukken van “uitvoeren” wordt er een bericht weergegeven dat de gegevens niet meer hersteld kunnen worden.



Druk op “OK”

MFP start de initialisatie, deze procedure neemt enige tijd in beslag. Als de procedure gereed is zal er een “DATA DELETED ACTIVITY RAPPORT” geprint worden.

BELANGRIJK: Tijdens het proces dat de data gewist wordt, mag de machine niet uitgezet worden.

Nadat het het Data deleted activity rapport afgedrukt is mag de machine uitgezet worden.