


Service & Support Document Systems


Instructie voor verwijderen/wissen van de gegevens data op de machine.

Model: MX-B355W, MX-B455W


Selecteer toets “Instellingen”.



Selecteer de toets “Beveiligings-instellingen”.




Login met uw beheerderswachtwoord (standaard admin)




The screenshot shows the 'Beheerdersaccount' (Administrator account) login page. At the top, there is a navigation bar with a home icon, 'Instellingen' (Settings), 'Annuleren' (Cancel), 'Systeem info' (System info), and 'Opdracht Status' (Task Status). Below this, the 'Beheerdersaccount' section has two buttons: 'Aanmelden' (Login) and 'Annuleren' (Cancel). A password field is labeled 'Wachtwoord'. Below the field, a message states: 'Voer de gegevens voor gebruikersauthenticatie in. Dit bericht kan worden bewerkt via Systeeminstellingen.' (Enter the data for user authentication. This message can be edited via System settings). There are two more 'Aanmelden' and 'Annuleren' buttons. At the bottom right, there is a 'Paginabegin' (Page start) button.

Scrol links naar "Prive / apparaatgeg. Initialis." (Prive apparaatgegevens initialiseren).




The screenshot shows the 'Instellingen' (Settings) page. The left sidebar contains a list of settings categories: 'Status', 'Gebruikers- instellingen', 'Systeem- instellingen', 'Beveiligings- instellingen', 'Wachtwoord wijzigen', 'Poortregeling', 'Filterinstelling', 'SSL-instellingen', 'Voorwaarde- Instellingen', 'S/MIME-instellingen', 'Voorwaarde- Instellingen', and 'IPsec-instellingen'. A red circle highlights the 'Wachtwoord wijzigen' (Change password) option. The main content area shows the 'Wachtwoord wijzigen' (Change password) page. It includes a 'Systeeminstellingen > Beveiligings- instellingen > Wachtwoord wijzigen' breadcrumb, a 'Wachtwoord wijzigen' title, an 'Indienen' (Submit) button, and a 'Terug naar Menuijst' (Back to Menu) button. There is a checkbox for 'Toegang tot Webpagina van Apparaat Beperken Via Wachtwoord' (Restrict access to device web page via password). Below this, there is a section for 'Wachtwoord gebruiker' (User password) with a checkbox for 'Wachtwoord wijzigen' (Change password). The password fields are labeled 'Wachtwoord:' and 'Wachtwoord (bevestiging):' (Password (confirmation)). At the bottom right, there is a 'Paginabegin' (Page start) button. The bottom of the page has a 'HOME' button with a home icon.


Druk op de toets “Prive / apparaatgeg. initialis.”.




Scrol rechts naar beneden en lees wat er allemaal wordt gewist.



Druk op uitvoeren.



Na het indrukken van “uitvoeren” wordt er een bericht weergegeven dat de gegevens niet meer hersteld kunnen worden.



Druk op “OK”

MFP start de initialisatie, deze procedure neemt enige tijd in beslag. Als de procedure gereed is zal er een “DATA DELETED ACTIVITY RAPPORT” geprint worden.

BELANGRIJK: Tijdens het proces dat de data gewist wordt, mag de machine niet uitgezet worden.

Nadat het het Data deleted activity rapport afgedrukt is mag de machine uitgezet worden.